



*Vue du boîtier électronique*

➤ Accéder à l'arrière du boîtier électronique ( en l'ayant fait pivoter pour l'abaisser)

➤ Mettre la chaudière hors tension

Choix du mode de régulation

Fonctionnement avec Thermostat d'ambiance :

➤ Le thermostat d'ambiance doit être raccordé suivant indications du fabricant. Le shunt S (placé sur le connecteur C, voir ci-contre ) est alors retiré.

➤ Placer le commutateur « 1 » sur la gauche.

➤ Le TA coupe alors le brûleur et le circulateur ( qui s'arrête après une temporisation de 3 minutes ) (Réglage d'usine).

\*\*\*\*\*