


Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	<b>Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur</b>	<i>Marque</i> <b>SAUNIER-DUVAL</b>
page 1 / 1		<i>Modèle</i> <b>THEMIS 23</b>

- Accéder à la carte électronique de la chaudière, après avoir débranché la chaudière.
- Le schéma général de cette carte est représenté ci-dessous. Repérer le bornier K1 repéré par un cercle ci-dessous.
- Sur le bornier K1, mettre le shunt en position D (position du bas), la pompe de circulation est alors asservie au thermostat d'ambiance (marche de façon discontinue).



\*\*\*\*\*