

Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur	<i>Marque</i> VAILLANT
page 1 / 1	<i>Modèle Thermocompact VCW F240</i> VCW F242 tous types	

- Sur le tableau en aluminium, repérer le cache noir avec une vis au centre. Démontez le couvercle. On accède au bornier électrique Repéré « N, L, 1,2, 3,4,5, 7,8,9 ».
- Sur la gauche de ce bornier, un pontet réglable permet de sélectionner le fonctionnement de la pompe (voir schéma ci-dessous).
- Placer le pontet sur la position « I : pompe commandée par thermostat ».


