



figure 1

➤ **Sur le bornier électrique connecter le thermostat d'ambiance sur les deux bornes de gauche (voir figure 1 ci dessus).**