

Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	<b>Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur</b>	<i>Marque</i> <b>ELM LEBLANC</b>
page 1 / 1	<i>Modèle GLM ET GVM De la gamme 5 (Aclea 1)</i>	

- - Accéder au bornier électrique d'alimentation situé à gauche sur le dosseret
- - Brancher le Thermostat d'ambiance entre les bornes 3 et 4 (cf schéma ci-dessous) après avoir retiré le shunt.

Pour une chaudière de la gamme 5  
de type GLM, GVM et GLS

Brancher le  
TH sur les 2  
bornes 3 et  
4, pour ceci,  
retirer le  
shunt

